

- 技术要求:
- 1.操作台侧面墙, 安装九孔插座1个;
  - 2.制作隔断墙, 中间墙面安装“观察窗、过线孔”;
  - 3.距地面和侧墙各10cm为中心点, 打 $\varnothing 80$ 过线孔, 用于布通讯线;
  - 4.观察窗宽1.5米, 高0.9米, 下边缘距地面0.9米, 侧边缘距侧墙0.5米, 如果使用玻璃面, 需将屏蔽铜网压在两层玻璃之间;
  - 5.屏蔽门可使用铝合金门或防盗金属门, 高度大于2米, 宽度如图所示;
  - 6.治疗室设备电源AC220V, 使用空气开关2P40A带地线(需单独使用, 不带漏电保护);
  - 7.如有中央空调, 顶棚屏蔽应保证通风口气流畅通。
  - 8.治疗室应保证通风和有效灭菌。
  - 9.除操作台侧面墙电源插座外, 其他电力布线无强制要求; 是否吊顶由业主方决定, 但要保证顶棚的屏蔽层有效。
  - 10.门高至少2米, 宽度0.9米。
  - 11.6平方主电源线单独使用。
  12. 治疗间为全空间屏蔽, 即四面墙壁及天棚、地板六面体屏蔽; 所用材料: 铜网为80~120目,  $\geq 4\text{mm}^2$  导线(多股), 焊锡等; 将铜网铺置墙面(棚顶)上, 做轻钢龙骨, 压住铜网, 然后用石膏板做表面装饰; 地面可直接铺设铜网, 然后铺木地板即可。铜网不能留有任何缝隙, 铜网与铜网若需搭接, 搭接尺寸不应小于10厘米, 并用锡焊联接。
  13. 治疗室和操作间都需安装LED照明灯光。
  - 14.其他要求请详细参考公司屏蔽要求

